

Komfortelgolvvärme i våtrum

Komfortelgolvvärme, med el som energikälla, är ett inredningsval och ingår inte som original i lägenheterna.

Syftet med komfortelgolvvärmens är att klinkergolvet inte ska upplevas kallt men det är inte avsett som värmekälla eftersom elvärme är en ineffektiv uppvärmningsmetod. Bostadens uppvärmningsbehov tillgodoses via radiatorer.

Komfortelgolvvärmens regleras med en termostat. Den är förprogrammerad avseende temperatur och tidsintervaller för att optimera effekten, se leverantörens skötselanvisningar. Elförbrukning går på hushållselen.

Komfortelgolvvärmens i Ert badrum styrs av en termostat från EBECO typ Therm 355. Termostaten ser till att golvet håller en behaglig temperatur under förprogrammerade tider*. Den förinställda temperaturen är 22 grader vilket ger en behaglig temperatur på golvet samtidigt som systemets energianvändning och driftkostnad är relativt låg. Temperaturen på komfortelgolvvärmens går dock att höja 2-3 grader.

* Temperaturen sänks automatiskt med 5 °C under följande tider för energispar. Övrig tid är komfortelgolvvärmens aktiv enligt det inställningsvärde som står i displayen (stora siffror). Tiderna går ej att ändra.

Mån – Fre kl 08:30 – 15:00 Mån – Sön kl 23:00 – 05:00

Vad betyder symbolerna i displayen?

The diagram shows the EBECO Therm 355 thermostat display with various symbols and callouts explaining their meanings:

- Grön diod = Termostaten är aktiv. Golvslingan är inaktiv och värmer ej.**
- Röd diod = Termostaten är aktiv. Golvslingan är aktiv och värmer i golvet.**
- Displaylås**
Display är låst när nyckelsymbolen syns.
- Valt och inställt program.**
Hemmiljö program
Program är aktiverat
- Inställd golvslingtemperatur**
(ej rums- eller yttemperatur på golvet)
- Veckodag och tid.**
Ex. TU (Tisdag) kl. 08.13
- Aktuell golvtemperatur i betongen, (ej rums- eller yttemperatur på golvet).**
Värde kan endast visas om displayen är låst dvs nyckelsymbol finns i displayen till vänster.
- Inställt val av termostatreglering.**
F = Golvtermostat
- Pil upp = Inställningsvärde på golvslinga ökar med 0,5 grader alternativt bläddra i menyer.**
- Ring = Aktivera för att kunna välja meny eller bekräfta ett val.**
- Pil ner = Inställningsvärde på golvslinga minskar med 0,5 grader alternativt bläddra i menyer.**

Hur ändrar jag temperaturen från de förinställda 22 graderna?

Utgångsläge: Termostaten är inställd på program "Hemmiljö" och 22 grader med låst display.

1. Nyckelsymbolen som visas i displayens vänster kant betyder att termostaten är låst för ändringar.
2. Lås upp termostaten genom att hålla inne båda tangenterna Pil upp och Pil ner samtidigt. Nyckelsymbolen i displayens vänster kant skall försvinna.
3. Tryck på tangenten Pil upp eller Pil ner för att öka eller sänka temperaturen tills önskad temperatur framgår på displayen (stora siffrorna).
4. Lås termostaten igen genom att;
 - a. Tryck tangenten med en ring och det står CONF ovan stora siffrorna.
 - b. Tryck 2 gånger på tangenten Pil ner och det står LOCK ovan stora siffrorna.
 - c. Tryck tangenten med en ring och nyckelsymbolen i displayens vänster kant skall visas sig.
5. Nu är termostaten inställd på önskad temperatur och displayen åter låst.

Observera att komfortelgolvvärmens inte ger högre temperatur än 24-25 grader på golvytan, även om det står en högre siffra på displayen. Av medicinska skäl finns rekommendationer att temperaturen för golvklinker inte överstiger 26 grader.

Hur ser jag golvtemperaturens verkliga värde?

Displayen måste vara låst, dvs nyckelsymbolen syns i displayens vänster kant.

1. Om nyckelsymbolen inte syns måste displayen låsas först enligt punkten 4 ovan.
2. Tryck på tangenten med en ring;
 - 2.1 Displayen är tänd och golvtemperaturen visas med små siffror mellan klockslaget och de stora siffrorna.

Övrig information

Termostaten har andra program som kan ställas in efter eget behov. Här hänvisas ni till EBECO och deras hemsida med utförligare manual, <http://www.ebeco.se>