



Skötselinstruktion för yttertak och vattenavrinning

1. Takskyddsanordningar:

Rostangrepp på smide och övrigt konstruktionsmaterial kontrolleras och åtgärdas vid behov. Bultar kontrolleras var femte år och efterdras vid behov. Använd fasta nycklar dim. 13,16 och/eller 17.

2. Tak och fasadplåt:

Kontrollera tätskiktets kondition, eventuella skador på ytskiktet bättringsmålas ev. lödes. Synliga infästningar kontrolleras. Rengör taket från löv, jord och andra lösa föremål. Kulör och färgtyp se sammanställning över plåtmaterial. Vid eventuell snöskottning skall den utföras av behörig personal med rätt utrustning typ plast skyfflar eller dylikt. EJ YXOR OCH STÅLSPADAR.

3. Vattenavrinning:

Hängrännor, fotrännor och stuprör är den känsligaste delen av vattenskyddet och bör ses över både vår och höst. Hängrännor och fotrännor sopas rena från löv och annat skräp. Ev. självrensande silar (Lindab Uppsala) till dagvatten kontrolleras 1-2 gånger per år. Kulör och färgtyp se sammanställning över plåtmaterial.